



POSTES DE RELEVAGE

**VERSION 2025
MANUEL D'USAGE**

PP850 avec 1 et 2 pompes



Après EN12050-2

1. Table de matière

1.	Table de matière	2
2.	Général	3
2.1	Consignes de sécurité	3
2.2	Domaine d'utilisation	3
2.3	Description du système	4
3.	Information technique	4
4.	Caractéristiques	5
4.1	Caractéristiques du poste de relevage	5
4.2	Caractéristiques des pompes	6
5.	Notice de pose	9
5.1	Placement de la citerne dans du sable stabilisé	9
5.2	Mise en service du pilotage	12
6.	Mise en service	17
6.1	Préparations	17
6.2	Mise en service	17
7.	Entretien	17
8.	Garantie	17
9.	Options	18

2. Général

2.1 Consignes de sécurité

Consignes de sécurité générales

L'installation, l'utilisation, la maintenance ou la réparation du système pose toujours pour condition de respecter les directives de prévention des accidents, de même que les prescriptions des entreprises d'approvisionnement en énergie sur le plan local.

Nos installations ne doivent pas être utilisées dans des zones d'explosion.

Qualification et formation du personnel

Le personnel appelé à utiliser, à maintenir, à inspecter et à monter le système doit disposer d'une qualification appropriée à la mise en œuvre de ces travaux.

Il incombe à l'exploitant d'éviter toute ambiguïté et de régler les responsabilités, les compétences et la surveillance du personnel. Le personnel est à former et à instruire s'il ne dispose pas de la qualification requise.

L'exploitant doit également garantir que son personnel a compris l'intégralité du contenu de ces instructions de service. Il est notamment tenu de documenter la familiarisation avec le produit.

Danger lié à la tension électrique

Ce poste est sujet à des tensions électriques et commande des éléments mécaniques en rotation. L'inobservation des instructions de service risque de provoquer des dommages matériels considérables, des blessures, voire des accidents mortels.

Veillez impérativement à couper le poste du secteur avant de procéder à des travaux quelconques sur le poste. Déconnectez l'interrupteur principal et les fusibles de manière à ce qu'ils soient hors tension. S'il y a seulement des fusibles, ceux-ci doivent être déconnectés

Le boîtier de commande et le flotteur observant la régulation du niveau sont des dispositifs sous tension qu'il est strictement interdit d'ouvrir. Les travaux sur les équipements électriques demeurent toujours réservés au domaine de compétence d'un électricien qualifié.

Vérifiez toujours que les câbles électriques, de même que tous les composants électriques de l'appareil et du poste de pompage, soit en parfait état. Il est strictement interdit de mettre le système en service s'il présente des dégradations et si nécessaire imposé de le mettre hors circuit dans l'immédiat.

2.2 Domaine d'utilisation

Les postes de pompage refoulent les eaux usées arrivant sous le niveau de reflux et les renvoie automatiquement dans l'égout. Ils sont à priori destinés à l'évacuation des eaux usées domestiques, par exemples : provenant des maisons unifamiliales, de plusieurs logements, d'entreprises commerciales ou industrielles, d'hôtels, de restaurants, de grands magasins, d'hôpitaux et d'écoles.

Le système est exclusivement approprié à une utilisation dans des zones sans risques d'explosion selon la Directive ATEX. L'installation est du classe F de feu.

Si l'arrivée d'eau aux postes de pompage ne doit pas être interrompue en service normal, le poste de relevage devra être équipé d'un deuxième dispositif de refoulement d'une capacité de rendement identique se mettant automatiquement en marche - au besoin (poste double au lieu d'un poste simple).

Le poste de relevage est destiné à une pose enterrée à l'extérieur du bâtiment. Les postes sont appropriés à des températures permanentes des eaux usées de jusqu'à 35 °C.

La pose à l'intérieur du bâtiment est seulement recommandée si les dalles de fondation sont étanches aux eaux souterraines. Le local doit aussi disposer d'une hauteur suffisante de plafond pour garantir la prise d'eau de la pompe.

2.3 Description du système

Notre postes de relevage sont composés de:

- Une citerne en HDPE de 850 litres.
- Un rehausse souder en HDPE.
- Une entrée en DN100.
- Une sortie en PVC pression de DN50/63.
- Une ventilation de DN100.
- Une passe paroi pour les câbles électrique en DN 30
- Une ou deux pompe(s).
- Une clapet anti retour par pompe.
- 3 flotteurs.
- Une panier à l'entrée.
- Une armoire électrique pour 1 ou 2 pompe(s) IP44.
- Kit de connexion composé de 2 boîtes de connexion pour flotteurs et pompe(s), 2 paquets de résine et 6 presse-étoupes avec écrous pour 1 pompe (7 pièces pour 2 pompes)


3. Information techniques

Modèle	Volume (litre)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur in (mm)	Hauteur out (mm)	Hauteur ventilation (mm)	Diamètre in (mm)	Diamètre out (mm)	Diamètre ventilation (mm)	Diamètre trou d'homme (mm)	Poids (kg)	Nombre des pompes	Voltage (Volt)	Puissance (Watt)	Hauteur maximale des fourchesmètre)	Débit max. (l/min)
PP850/1/TOP2	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	56	1	230	460	8	220
PP850/2/TOP2	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	62	2	230	920	8	220
PP850/1/TOP5	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	62	1	230	1.500	14	400
PP850/2/TOP5	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	74	2	230	3.000	14	400
PP850/1/RXm 2/20	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	57	1	230	600	6	180
PP850/2/RXm 2/20	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	64	2	230	1.200	6	180
PP850/1/RXm 5/40	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	65	1	230	1.500	12	380
PP850/2/RXm 5/40	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	80	2	230	3.000	12	380
PP850/1/MCm 10/45	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	70	1	230	750	11	600
PP850/2/MCm 10/45	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	90	2	230	1.500	11	600
PP850/1/MCm 15/45	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	71	1	230	1.100	14	750
PP850/2/MCm 15/45	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	92	2	230	2.200	14	750
PP850/1/TRITUS 1.1	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	73	1	230	1.100	21	120
PP850/2/TRITUS 1.1	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	96	2	230	2.200	21	120
PP850/1/TRITUS 1.3	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	73	1	230	1.300	23	230
PP850/2/TRITUS 1.3	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	96	2	230	2.600	23	230


 Eaux propre

 Eaux sale

 Eaux fécale



1 pompe



2 pompes

4. Caractéristiques

4.1 Caractéristiques du poste de relevage

Disponible en citerne de 850 litres

Equipé d'une ou deux pompes

L'installation est équipée d'une alarme

La pompe est déposée sur le fond de la cuve.

Clapet anti-retour inclus.

Equipé d'un panier à l'entrée.

Equipée d'une sortie en PVC pression 50/63. En option il existe une connexion de PVC en PE renforcé de diamètre extérieur de 50 et 63 mm

Une ventilation en DN100.

4.2 Caractéristiques des pompes

Modèle PEDROLLO TOP 2 et TOP 5.

Relevage d'eaux très légèrement chargées.

Passage maxi: 10 mm

Hauteur d'aspiration mini: 14 mm

Corps, crépine d'aspiration et turbine en technopolymère

Moteur mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F

Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé

Arbre inox EN 10088-3, carcasse moteur interne en inox AISI 304

Double étanchéité en bain d'huile

Interrupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée

Livrés avec câble électrique de longueur 10 m

Température maximum du liquide: 40°C

Hauteur maximale de refoulement : 8 mètres (TOP 2) et 14 mètres (TOP 5)


Débit maximale : 220 l/min (TOP 2) et 400 l/min (TOP 5).

Equipé à l'entrée d'un panier

Equipé d'un coffret avec alarme



Ces pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie non polluée, tels que la vidange des sous-sols, étangs...



Modèle PEDROLLO RMx 2/20 et RXm 5/40



Relevage d'eaux très légèrement chargées.

Passage maxi: 20 mm

Hauteur d'aspiration mini: 14 mm

Corps, crépine d'aspiration et turbine en technopolymère

Moteur mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F

Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé

Arbre inox EN 10088-3, carcasse moteur interne en inox AISI 304

Double étanchéité en bain d'huile

Interrupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée

Livrés avec câble électrique de longueur 10 m

Température maximum du liquide: 50°C


Hauteur maximale de refoulement : 6 mètres (RXm 2/20) et 12 mètre (RXm5/40)

Débit maximale : 180 l/min (RXm 2/20) et 380 l/min (RXm 5/40)

Equipé à l'entrée d'un panier

Equipé d'un coffret avec alarme

Ces pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, tels que la vidange des eaux boueuses d'un sous-sols d' une construction, ou de l'eau venant d'un traitement d'épuration, ...



Modèle PEDROLLO MCm 15/45 et MCm 15/45



Relevage d'eaux très légèrement chargées.

Passage maxi: 50 mm

Hauteur d'aspiration mini: 14 mm

Corps, crépine d'aspiration et turbine en techno polymère

Moteur mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F

Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé

Arbre inox EN 10088-3, carcasse moteur interne en inox AISI 304

Double étanchéité en bain d'huile

Interrupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée

Livré avec câble électrique de longueur 10 m

Température maximum du liquide: 40°C


Hauteur maximale de refoulement : 11 mètres (MCm 10/45) et 14 mètres (MCm 15/45)

Débit maximal : 600 l/min (MCm 10/45) et 750 l/min (MCm 15/45)

Equipé à l'entrée d'un panier

Equipé d'un coffret avec alarme

Ces pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, tels que la vidange des eaux boueuses d'un sous-sols d'une construction, ou de l'eau venant d'un traitement d'épuration, ...



Modèle PEDROLLO TRITUS 1.1 et TRITUS 1.3

Relevage d'eaux usées.

Passage maxi: 20 mm

Hauteur d'aspiration mini: 50 mm

Corps, crépine d'aspiration et turbine en technopolymère

Moteur mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F

Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé

Arbre inox EN 10088-3, carcasse moteur interne en inox AISI 304

Double étanchéité en bain d'huile

Livrés avec câble électrique de longueur 10 m

Température maximum du liquide: 40°C

Hauteur maximale de refoulement : 21 mètres (TRITUS 1.1) et 22 mètres (TRITUS 1.3)


Débit maximale : 120 l/min (TRITUS 1.1) et 240 l/min (TRITUS 1.3)

Equipé à l'entrée d'un panier

Equipé d'un coffret avec alarme

Lame en acier inoxydable trempé

Ces pompes sont conçues pour la pompage des eaux usées avec des ingrédients grossiers tels qu'eau fécale d'une maison ou une fosse septiq



5. NOTICE DE POSE

5.1 PLACEMENT DE LA CITERNE DANS DU SABLE STABILISE

La pré-installation et la pose des câbles est à la charge du client.

Veillez noter que les câbles des flotteurs sont étiquetés. Lors du placement pour cela sur les câbles qui sont à gauche, à la bonne connexion des flotteurs.

ATTENTION:

Nos pompes ne conviennent pas pour le pompage des produits suivants:

- cailloux
- grasses
- pâtes alimentaires
- gravier
- déchets de construction

Prenez des mesures appropriées pour les cas ci-dessus.

S'assurer que l'installation est correctement raccordée

- les bons flotteurs sur les bonnes bornes du boîtier de contrôle
- utiliser les câbles suivants :
 - utiliser 1 câble 7G1.5 pour la connexion des flotteurs.
 - Utiliser 1 câble 7G5.5 pour la (les) pompe(s).
 - utiliser les douilles avec les presse-étoupes et les écrous fournis.
 - Utilisez 1 boîtier pour connecter les flotteurs, et l'autre boîtier pour la (les) pompe(s).
 - Remplissez-les tous les deux complètement avec la résine
 - Assurez-vous que le câble passe complètement dans l'émerillon. Voir la photo.
 - ne jamais laisser les extrémités des câbles dans l'eau avant de les connecter
 - ne changez pas la position des flotteurs et des pompes.



Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Creusez un trou de dimension suffisante:

- 15 à 20 cm de plus que la citerne,
- 15 à 20 cm plus profond, pour y descendre le poste de relèvement.

Couvrez le fond de la fouille de 15 à 20 cm de sable stabilisé à 150 kg/m³, en veillant à ce qu'il n'y ait pas présence d'eau. Dans le cas contraire, il faudra assécher le fond de la fouille avant d'y déverser le sable stabilisé. Veillez à ce que l'appareil soit bien posé de niveau et le raccorder.

L'entrée est de 110 mm, la sortie de 50 ou 63 mm. Utilisez un tuyau PVC pression, ou un socorex renforcé de 50 ou 63 mm. Dans ce cas, vous avez besoin d'un raccord PP 2 « F x 50 ou 63 mm.

Raccorder le ventilation.


Poser un tuyau en PVC DN50 depuis le réservoir jusqu'à l'emplacement du boîtier de commande et y faire passer les câbles (7G1.5 et 7G2.5).

Remplissez l'appareil d'eau sur la moitié au moins de la hauteur. Procédez au remblayage avec une couche périphérique de 15 à 20 cm de sable sans cailloux. Ce sable doit être bien homogène et posé en petites couches légèrement tassées.

Régler la hauteur de la ou les rehausses en PE fournies avec l'appareil en la recoupant et terminer l'installation en plaçant un couvercle Boralit A15 sur chaque rehausse.


Eléments importants concernant les instructions de montage de notre rehausse en béton::

- Après la pose de la pompe de relevage une dalle de béton au-dessus de l'installation est possible pour autant qu'elle puisse se supporter sur l'extérieur sur un sol non retourné et stable en évitant bien sur de faire reposer l'ensemble de la construction sur le module de relevage
- Il est possible de placer une ou plusieurs rehausses selon la profondeur du montage. Si il y a existence d'une nappe phréatique élevée nous recommandons d'utiliser entre la dalle de béton et les rehausses du produit swell seal.
- Placez le couvercle.
- Remplissez autour de sable/stabilisé sable.



Placement du couvercle Hermelock:

- Le cadre doit être placé dans une assise plane, nettoyée (pas de poussière ou de l'huile) et solide.
- Mettez toujours le couvercle dans le cadre (fermé) avant de fixer dans la masse autour.
- L'ensemble doit être installé dans du matériau robuste et fixe (béton, asphalte, carrelage...).
- Si nécessaire, un peu de silicone peut être appliqué pour assurer l'étanchéité du couvercle et le cadre. Pour compléter l'étanchéité, les verrous doivent être fermés.
- Veuillez noter que le couvercle est étanche si la nappe phréatique est à moins de 30 cm du point 0.
- Exemple d'une mise en place d'un couvercle Hermelock:



L'ouverture du couvercle :

Pour ouvrir le couvercle il faut d'abord le déverrouiller.

Pour ce faire, il faut tourner les verrous avec une clef hexagonale dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous trouviez une résistance et blocage.

Ensuite, le couvercle peut-être enlevé de son cadre par ses points d'enlèvement prévu au milieu.

Fermeture du couvercle:

Pour le verrouiller faite la manipulation dans le sens inverse.

Placer le couvercle dans son cadre, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'une résistance se face sentir puis serrer légèrement les boulons des serrures et l'opération est réussie.

En cas de passage de véhicules dans un rayon de 3 m, couler une dalle de béton, prenant appui sur le terrain non remué et de résistance suffisante pour supporter les charges passantes. En aucun cas l'appareil ne peut supporter de charges directes.

En présence d'une nappe phréatique superficielle ou fluctuante, ainsi qu'en présence d'eau anormale dans le sol, contactez notre service technique.


Les couvercles en PE livrés standard sont des couvercles provisoires sans serrure qui n'ont pas la capacité de soutenir des personnes. Il faut donc toujours installer des couvercles de type classé A15.

5.2 Mise en service du pilotage.

Connectez les câbles de la (des) pompe(s) et des flotteurs selon le schéma de commande de pompe ci-dessous pour 1 ou 2 pompe(s) avec les câbles décrits dans ces instructions d'installation.

Legende:


1. Interrupteur à flotteur monté bas dans le réservoir
2. Interrupteur à flotteur monté au milieu du réservoir
3. Interrupteur à flotteur monté en hauteur dans le réservoir
4. Clapets anti-retour



DONNÉES TECHNIQUES


Tension	1~ 230 V for E MONO
Fréquence	50 – 60 Hz
Courant de sortie	18 A / 25 A / 16 A
Protection IP	IP 55
Fusible	25 A / 20 A
Température ambiante	-5/+40 °C
Humidité relative	50% at 40 °C

DIMENSIONS



LISTE DES PIÈCES


1. Boîtier
2. Interrupteur principal
3. Carte électronique
4. Fusible



LA GESTION

Le panneau de commande E comporte un clavier et un écran qui servent d'interface utilisateur pour contrôler les paramètres de fonctionnement, surveiller les alarmes et programmer le système.


5. Affichage en 4 couleurs
 - Vert : pompe en marche
 - Blanc : pompe en attente
 - Jaune : mode de programmation
 - Rouge : état d'alarme
6. Flèches de défilement
7. Bouton ESC pour quitter le menu
8. Bouton ON/OFF
9. Bouton OK



7 8 9

SYMBOLES D'AFFICHAGE

10. Indicateur d'ALARME
11. Fonctionnement AUTOMATIQUE
12. Fonctionnement MANUEL
13. Fonctionnement pompe 1
14. Fonctionnement pompe 2
15. Indicateur WI-FI (option)
16. Affichage alphanumérique indiquant la tension, la fréquence, le courant, le cosφ la pression, le niveau, l'état de fonctionnement du système et les erreurs du système..



INSTALLATION



Une installation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements et des défauts du panneau de contrôle électrique .

Installez le panneau de contrôle électrique conformément aux conditions suivantes.

- Dans un endroit ventilé, à l'abri des intempéries et non exposé au soleil.
- En position verticale.
- Ne pas installer le panneau de contrôle dans des environnements explosifs ou dans des endroits où il y a des poudres, des acides ou des gaz corrosifs et/ou inflammables.

Pour fixer le panneau de contrôle à un mur ou à une fixation appropriée, se référer à la figure DIMENSIONS, EMBLEMES ET BORNES DE FIXATION...

CONNEXION ÉLECTRIQUE




Assurez-vous qu'il n'y a pas de tension sur les bornes des câbles d'induction avant d'effectuer les connexions. Assurez-vous également que le réseau d'alimentation est protégé, notamment par un disjoncteur différentiel à haute sensibilité (30 mA classe A) et une mise à la terre conforme aux normes.


- Vérifier que la tension du réseau est la même que celle indiquée sur les plaques signalétiques du tableau de commande électrique et du moteur raccordé au tableau de commande, puis effectuer la mise à la terre avant tout autre raccordement.
- La tension d'alimentation du tableau de commande peut varier dans une fourchette de +/-10% par rapport à la tension d'alimentation nominale.
- Vérifiez que la consommation électrique nominale de l'électropompe correspond aux données figurant sur la plaque signalétique du tableau de commande électrique.
- Le câble d'alimentation doit être protégé par un disjoncteur différentiel.
- Fixez les câbles électriques dans les bornes correspondantes à l'aide d'un outil de taille appropriée afin d'éviter d'endommager les vis des bornes. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez un tournevis électrique.
- N'utilisez pas de câbles multiconducteurs contenant à la fois des conducteurs connectés à des charges inductives et des conducteurs de signaux tels que des capteurs et des entrées numériques.
- Les câbles de connexion doivent être aussi courts que possible et ne doivent pas être enroulés en spirale, car les effets inductifs peuvent endommager les composants électroniques.
- Tous les conducteurs de câblage doivent être dimensionnés de manière adéquate pour supporter les charges qu'ils alimentent.

CONNEXION ÉLECTRIQUE



E Panneau de contrôle MONO avec condensateur intégré dans la pompe électrique (TOP, RXm, MCm)



E Panneau de commande MONO (monophasé) avec condensateur externe (TRITUS)



FLOTTEURS



Connecter les flotteurs:

- Flottant BAS sur les bornes COM et MAX
- Float MILIEU sur les bornes IN1
- Flottement HAUT sur les bornes AL et EXT

Fonctionnement

Lorsque le niveau d'eau est suffisamment élevé pour activer les flotteurs LOW et MIDDLE, l'une ou l'autre des pompes commence à fonctionner selon la logique d'alternance.

Si vous appuyez sur la touche ESC, les états d'entrée (IN1 - IN2 et LOW - HIGH) sont affichés sur la partie alphanumérique de l'écran.

Démarrage:

Appuyer sur le bouton

Alarmes

Le panneau de contrôle signale une série d'alarmes qui peuvent se produire pendant le fonctionnement du système. Toutes les alarmes apparaissent sur l'écran (AL- LARME) avec le code de l'alarme sur l'écran alphanumérique du bas

XXX
EXT ALARM

Lorsque la centrale est à l'état ON, c'est-à-dire que les pompes sont en marche, et que AL EXT est fermé par le flotteur HIGH, la centrale passe à l'état « EXT ALARM » (alarme externe). Dans cet état, les pompes ne sont pas arrêtées, mais continuent à fonctionner et, en même temps, le relais EXT ALARM est activé pour générer une alarme externe sonore et visuelle...

PUMP X
DRY RUN

Si la centrale est en état de marche, c'est-à-dire que les pompes sont en marche, et que le réservoir est vide, la centrale passe à l'état d'alarme « DRY RUN », les pompes sont arrêtées et en même temps le relais EXT ALARM est activé pour générer une alarme externe sonore et visuelle.

PUMP X
MAX CURRENT

Si la centrale est en état de marche, c'est-à-dire que les pompes sont en marche, et que le courant est trop élevé, la centrale entre dans l'état d'alarme « MAX CURRENT ». Dans cet état, les pompes sont arrêtées et, en même temps, le relais EXT ALARM est activé pour générer une alarme sonore et visuelle externe.

PUMP X
CURRENT ERROR

Si le panneau de contrôle est à l'état ON, c'est-à-dire que les pompes sont en marche, et que le courant lu est inférieur à 0,1 A pendant plus de 60 secondes, le panneau de contrôle passe à l'état d'alarme « ERREUR DE COURANT ». Dans cet état, les pompes sont arrêtées et, en même temps, le relais EXT ALARM est activé pour générer une alarme sonore et visuelle externe.

PUMP X
MAX VOLTAGE

Si le panneau de contrôle est à l'état ON, c'est-à-dire que les pompes sont en marche, et que la tension est trop élevée, le panneau de contrôle entre dans l'état d'alarme « TENSION MAXI ». Dans cet état, les pompes sont arrêtées et, en même temps, le relais EXT ALARM est activé pour générer une alarme sonore et visuelle externe.

PUMP X
MIN VOLTAGE

Si la centrale est à l'état ON, c'est-à-dire que les pompes sont en marche, et que la tension est trop basse, la centrale passe à l'état d'alarme « MIN VOLTAGE ». Dans cet état, les pompes sont arrêtées et, en même temps, le relais EXT ALARM est activé pour générer une alarme sonore et visuelle externe.

PUMP X
MOT . PR . WAIT

Lorsque le tableau de commande est à l'état ON, c'est-à-dire que les pompes sont en marche, et que la protection thermique intégrée au moteur ouvre au maximum cinq fois le contact NO désexcité, le tableau de commande entre dans la phase de réinitialisation automatique « MOT. PR. WAIT ».

Dans cet état, les pompes sont arrêtées et, en même temps, le relais EXT ALARM est activé pour générer une alarme sonore et visuelle externe.

6. Mise en service

6.1 Préparation de la mise en service

La mise en service du système complet et de toutes les pièces supplémentaires s'effectue après le montage intégral et correct du système, le raccordement impeccable des conduites et le branchement électrique.

La mise en service relève du domaine de compétence de personnes qualifiées. Il est interdit de mettre le système en service en cas de dégradations du moteur, du boîtier de commande ou des câbles. Respectez impérativement les consignes de sécurité. Ne vous servez pas de la pompe pour des fluides à refouler auxquels les matériaux du système ne résistent pas.

Assurez-vous, avant de mettre le système en service, que la tension nominale et la nature du courant coïncident avec la tension nominale et la nature du courant existants sur site. Contrôlez encore une fois l'installation / le câblage du système minutieusement avant la mise en service.

6.2 Mise en service

Plus rien ne s'oppose à la mise en service dorénavant !

7. Entretien

Les travaux de maintenance relèvent du domaine de compétence de personnes dûment qualifiées. Procédez aux activités suivantes :

- Examen visuel des pompes et des robinetteries
- Contrôle de la souplesse de fonctionnement de la pompe, de son usure et de la présence de traces d'incrustations
- Contrôle de l'absence de détériorations mécaniques des conduites et câbles
- S'assurer que le regard est exempt de salissures importantes, nettoyer au besoin. L'utilisation d'outils pointus pour le nettoyage (p. ex. les pelles pointues) est interdite parce qu'ils risqueraient d'endommager le matériel.

Procédez à la maintenance au moins les intervalles suivants :

- Maintenance trimestrielle des systèmes d'entreprises commerciales, artisanales ou industrielles
- Maintenance semestrielle des systèmes de maisons à plusieurs logements
- Annuellement pour les systèmes de maisons unifamiliales

8. Garantie

Nos citernes portent un label de garantie de 10 ans. La garantie est valable contre tout vice de fabrication, dans la mesure où les instructions de pose ont été scrupuleusement respectées. Toute défectuosité pour être reconnue, doit être constatée contradictoirement. Une garantie de 2 ans est appliquée sur les pompes, les parties mécaniques et électriques.

La garantie est nulle si les connexions électriques ne sont pas habilement exécutées.

Les conditions de vente de Boralit sont applicables.

9. Options:

Les postes de relevage sont généralement assez profonds dans le sol. Pour que les réparations d'entretien puissent être effectuées après l'installation, tout doit rester facilement accessible.

Il faut donc créer, à la hauteur de la ceterne, un espace où une personne peut se positionner pour effectuer les travaux nécessaires.

Pour ce faire, nous disposons de supports en béton dans notre gamme.

Plusieurs d'entre elles peuvent être superposées, en fonction de la profondeur d'installation.

Sur la réhausse supérieure, nous disposons d'une plaque en béton, avec une ouverture pour monter un couvercle en fonte 60 x 60.

Couvercle en plastique étanche aux odeurs et à l'eau : B125 pour trou d'homme de 600 mm

Longueur: 714 mm

Largeur: 714 mm

Hauteur: 257 mm

Poids: 20 kg



Couvercle piéton en plastique A15 pour trou d'homme 600 mm

Longueur: 700 mm

Largeur: 700 mm

Hauteur: 145 mm

Poids: 27,1 kg



Réhausse en béton

Longueur: 1.200 mm

Largeur: 1.200 mm

Hauteur: 1.200 mm

Ouverture: 1.000 x 1.000 mm

Poids: 1.100 kg



Bord de couvercle en béton

Longueur: 1.180 mm

Largeur: 1.180 mm

Hauteur: 150 mm

ouverture: 610 x 610 mm

Poids: 360 kg



Raccord PVC/PE:

En option, une transition est disponible pour continuer à travailler avec un tuyau PE renforcé de 50 mm ou 63 mm.

PE renforcé de 50 mm ou 63 mm. Ceux-ci sont alors insérés dans cette transition.



Plaque d'étanchéité : (930 mm de diamètre - 15 mm d'épaisseur)

Monté à une hauteur = 1 500 mm.

Dans certains cas, le puisard se trouve sous une cave, encastré dans le sol en béton.

Pour cette application, nous équipons nos puisards d'une plaque d'étanchéité.

SwellSeal 310 ml:

Dans certains cas, le puisard se trouve sous un sous-sol, encastré dans le sol en béton.

Pour cette application, nous équipons nos citernes d'une plaque d'étanchéité.

Toutefois, cette plaque est en PE et ne peut pas être collée. Pour résoudre ce problème, nous avons une bande de gonflement dans notre gamme. Celle-ci nécessite un pistolet de calfeutrage standard.

Cette bande gonflante est livrée en tube de 310 ml.

Demandez notre manuel d'installation



Module GSM:

Envoie un SMS en cas d'alarme du contrôleur de pompe.

Nos contrôleurs de pompe sont équipés d'une alarme. En cas de problème, ce contrôleur va produire.

Si ce contrôleur est situé dans un endroit où ce signal ne peut pas être entendu, ou si l'installation est sous l'autorité d'un partenaire externe, notre module GSM est la meilleure solution.

Le module GSM est la meilleure solution.

Ce module est très facile à programmer avec les textes souhaités.

Le module GSM est livré sans carte SIM.

Voir notre manuel pour plus d'informations.



Tuyau de pression en PE renforcé (Socarex) :

La sortie de nos pompes de puisard est équipée en standard d'un raccord de pression en PVC de 50/63 mm.

Cela suffit pour couvrir une courte distance. Toutefois, si le point d'évacuation est assez éloigné, il est plus facile de travailler avec un tuyau en PE (également appelé Socarex).

Il est plus facile de travailler avec un tuyau en PE (également appelé Socarex) Pour raccorder ce tuyau en PE à notre puisard, l'option d'accouplement PVC/PE est disponible.

à notre puisard, l'option du raccord PVC/PE est nécessaire. (Voir notre catalogue pour plus d'informations et les prix)

Nous fournissons ces tuyaux par rouleau de 50 ou 100 mètres, dans des diamètres de 50 et 63 mm.



Raccord droit en PVC/PE:

Si la distance est supérieure à 50 mètres, un raccord PVC/PE peut être utilisé.

Disponible en 50 et 63 mm.

